I-18

# GRILL E SANDUICHEIRA 2 EM 1

MILANO

*Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.*

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INTRODUÇÃO

O Grill & Sanduicheira 2 em 1 NKS Milano é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

· Antes de utilizar o aparelho, leia o manual de instruções. Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho.
· Este aparelho é apenas para uso domiciliar.
· Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
· Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
· Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.
· Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, antes do aparelho ser limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.
· Nunca deixe o grill desacompanhado durante o uso.
· Coloque o aparelho em uma superfície firme e seca e longe do calor.
· Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado.
· Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.
· Se apresentar defeito, leve-o a uma Assistência Técnica NKS.
· Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
· Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.
· Utilize somente acessórios originais.
· Não utilize o aparelho ao ar livre.
· Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.
· Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
· A chapa esquenta muito. Pegue o aparelho somente pela alça. Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor. Para prevenir a dissipação do calor, não coloque o aparelho sobre superfícies de vidro.
· Cuidado com o vapor ao abrir a chapa. Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.
· Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada. Esta é a única forma de desligá-lo.
· Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.
· Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

O Grill & Sanduicheira 2 em 1 foi projetado para preparar sanduíches e alimentos grelhados. Prepara até dois sanduíches por vez. Você pode fazer sanduíches no pão de forma, francês, croissant, e outros.
Seu Design único, projetado sem fendas ou locais que a comida acumule. Possui chapa com superfície antiaderente, que facilita na retirada dos alimentos e na limpeza do produto.
Possui alças anatômicas e frias ao toque, com trava convenientemente localizada.

① Lâmpada indicadora de funcionamento
A Lâmpada indicadora orienta o usuário no preparo do alimento.

② Chapas antiaderentes
As chapas antiaderentes facilitam na retirada dos alimentos e na limpeza do produto.

③ Alças
As alças não esquentam durante o uso.

④ Pés antiderrapantes

⑤ Fecho com trava

## ANTES DE USAR O PRODUTO

Retire o aparelho da embalagem.
Coloque-o em uma superfície firme e plana.
Desenrole o cabo de força.
Limpe todo o aparelho com um pano úmido e então seque.

## COMO USAR O PRODUTO

Unte a chapa com óleo de cozinhar antes de usar o aparelho pela primeira vez. Deixe por, pelo menos, 10 minutos com a chapa fechada.

IMPORTANTE: Faça esta operação somente antes do primeiro uso.

Este aparelho é fornecido em duas voltagens, 127V ou 220V, antes de usar verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a utilizada na sua região.
Ao ligar o Grill I-18 na tomada a luz VERDE (que indica o funcionamento) acende. Após alguns minutos a luz VERMELHA acenderá, indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
Abra o Grill, coloque o alimento e feche o aparelho com a alça. Utilize a trava.
O tempo de preparo dependerá do tipo, espessura e volume dos alimentos. Como as duas chapas são aquecidas ao mesmo tempo, de forma uniforme, o seu Grill garante o preparo em um tempo bem reduzido.
Importante: enquanto estiver assando a luz VERMELHA irá acender e apagar em um ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
Abra o Grill algumas vezes para verificar se o alimento está de acordo com seu gosto.

IMPORTANTE: Para remover os alimentos, use uma espátula de madeira ou de plástico. Não use objetos pontiagudos ou cortantes no aparelho, evitando danos à superfície antiaderente das chapas.

## DICAS PARA MELHORES RESULTADOS

Sempre pré-aqueça o aparelho colocando o plugue na tomada antes de usá-lo.

PÃO - Pode ser utilizado a maioria dos pães: branco, integral, de trigo triturado, de grãos, entre outros. Quando utilizar pães de passas, brioches ou outros pães doces que contenham alto teor de açúcar, lembre-se de que eles tendem a ficar tostados rapidamente.

## DICAS PARA MELHORES RESULTADOS

RECHEIO - Procurar utilizar frutas enlatadas ou pré-cozidas, pois frutas frescas podem liberar líquidos em excesso, quando aquecidas.
Tome cuidado ao morder alimentos que contenham recheios tais como queijo, tomate, geléia e etc., pois eles retêm o calor e podem queimar os lábios e boca se forem ingeridos rapidamente.
Não coloque muito recheio nos alimentos, eles podem derramar.

MANTEIGA OU MARGARINA - Para melhores resultados, recomendamos untar o lado de fora do pão, isso fará com que ele fique mais crocante.
Lanches doces ficarão deliciosos se um pouco de açúcar de confeiteiro for polvilhado sobre os lados externos e untados do pão.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, remova o plugue da tomada.
Aguarde até que o aparelho esfrie.
Retire os restos de alimentos da chapa.
Seque o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo ou levemente umedecido com água. Tenha cuidado para a umidade não penetrar na resistência.
Se for difícil remover qualquer sujeira, coloque um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, espere esfriar e então remova a sujeira.
Não remova qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
Não use solventes ou qualquer outra substância química.
Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas pano seco e levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene em local seco.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: 127V 60Hz
POTÊNCIA: 750W

TENSÃO: 220V 60Hz
POTÊNCIA: 750W

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, gabinetes, alças, travas de tampas, filtros, cabo de força, etc), metálicas (motores, fios, circuitos, etc) e de emborrachados. Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.**
**Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SAC
NKS
0800 0951328
www.nksonline.com.br

***Obrigado por ter lido este manual.***